

建材製品中のアスベスト含有率測定方法

正 誤 票

区分	位置	誤	正
附属書	附属書 4 1.	$K_f = -R_\theta \ln(\Delta R_1)_\theta^R \dots\dots\dots(1)$	$K_f = -\frac{R_\theta \ln(\Delta R_1)}{1 - (\Delta R_1)^{R_\theta}} \dots\dots\dots(1)$

平成 19 年 5 月 1 日作成