

JIS B 7920 : 2000

湿度計—試験方法 解説

訂 正 票

位 置	誤	正
表紙 (表) 団体略号	(SMIF / JSA)	(JMIF / JSA)
表紙 (裏) 団体略号	(SMIF / JSA)	(JMIF / JSA)
解説表 3 露点, 変換係数の 欄	5.3 %rh/°C	3.9 %rh/°C
	試験槽温度, 変換 係数の欄	4.9 %rh/°C

訂正票とは、規格本体以外（解説ほか）に対する正誤を表します。

平成 16 年 11 月 1 日作成