

## 建築構造用ステンレス鋼材

## 正 誤 票

区分	位置	誤	正
本体	表 12 断面積の計算方法の欄	熱間圧延溝形鋼 $Ht + 2t(B-t) + 0.349(r_1^2 - r_2^2)$	熱間圧延溝形鋼 $Ht + 2t(B-t) + 0.429(r_1^2 - r_2^2)$

平成 18 年 11 月 1 日作成