

引火点の求め方ー
第4部：クリーブランド開放法

正 誤 票

区分	位 置	誤	正
本体	10.1 f)	引火点が…, 18 °C以下の場合, … 18 °Cを超える温度で…。	引火点が…, 18 °C未満の場合, … 18 °C以上になる温度で…。

平成20年7月1日作成